

Příklad zapojení řídicí jednotky HC-200

Ovládací menu na TV, filmový přehrávač, 4 hudební zóny.

